

HERMES

Brieftaubenzuchtgeräte

AUFBAUANLEITUNG ZUCHTZELLEN GROSS

1



Fall der Schrank mit Rückwand geliefert wird, die Rückwände in die Nutleiste hinten an den Seiten stecken. Dann die hinteren Querleisten mit dem Maß 19 x 27 mm von oben nach unten auf die Metallbolzen an den Seitenwänden aufstecken. Insgesamt 4 Leisten. Die Bohrungen können dabei noch hinten zeigen da diese für Zuchtzellen nicht benötigt werden.

2



Sockelblenden in den dafür vorgesehenen Bohrungen einhängen.

3



Die Sitzleisten aus Buchenholz vorne auf die Metallbolzen an den aufrechten Seitenwänden aufstecken. Der kurze Abstand der beiden Langlöcher in der Sitzleiste muss dabei nach vorne zeigen!

HERMES

Brieftaubenzuchtgeräte

AUFBAUANLEITUNG ZUCHTZELLEN GROSS



4



Jetzt werden die Drahtgitter eingelegt. Die Abkantungen müssen nach unten zeigen.



5

Die Zwischenböden für das zweite Gelege auf die Winkelhaken an den Seitenwänden aufstecken. Die Rundung an den Zwischenböden muss dabei noch vorne zeigen.



6

Es gibt zwei verschiedene Varianten. (Für die oberste Zellenreihe werden linke benötigt, für die untere Zellenreihe rechte).

HERMES

Brieftaubenzuchtgeräte

AUFBAUANLEITUNG ZUCHTZELLEN GROSS



7

Jetzt die Vorgitter einhängen.



8

Es gibt zwei verschiedene Varianten. Einmal Standard Vorgitter: Diese werden an der Seite eingehängt wo auch die Plattform für das zweite Gelege platziert ist. Und einmal Vorgitter mit Tränkenhalterung. Diese kommen auf die andere Seite.



9



Oberböden oben auf die Winkelhaken an den aufrechten Seitenwänden aufstecken. Dann die Kunststoff Tränken in die Halterung stecken und die Futternäpfe aus Holz einhängen.

HERMES

Brieftaubenzuchtgeräte

AUFBAUANLEITUNG ZUCHTZELLEN GROSS



10

Es können zwei Legeschalen platziert werden.



11

Beide Vordergitter lassen sich seitlich öffnen.



12

Kot Böden einschieben.
Danach den Schrank mit einer Wasserwaage genau in Lot und Wage setzen und an der Rückwand fest verschrauben.

HERMES

Brieftaubenzuchtgeräte

AUFBAUANLEITUNG ZUCHTZELLEN GROSS



13



Der Zellschrank muss nun mit der Wasserwaage ausgerichtet werden und fest mit der Rückwand verschraubt werden.



14

Der Zellschrank ist nun fertig montiert!

